

# Управление системой VISTA 501



## Поставить на охрану

Необходимо нажать\*, после ввести номер раздела, затем код постановки/снятия, нажать 2

## Снять с охраны

Необходимо нажать\*, после ввести номер раздела, затем код постановки/снятия, для завершения нажать 1.

## Отменить ложный вызов

Если в результате ошибочных действий произошло ложное срабатывание сигнализации, вы можете отменить выезд Группы реагирования, позвонив в «Цезарь Сателлит» по телефону **8-800-770-70-00**.

Ваш менеджер: \_\_\_\_\_

Ваш инженер: \_\_\_\_\_

Если в процессе эксплуатации системы у вас возникли трудности или вопросы, звоните по бесплатному телефону: 8-800-770-70-00

Сервисная служба: 9337227@csat.ru, stat.kam@csat.ru

## Смена контактных лиц

Для смены контактных лиц необходимо написать письмо на бланке организации, отправить на адрес [stat.kam@csat.ru](mailto:stat.kam@csat.ru) с указанием Ф.И.О. и мобильного номера телефона.

## Проверка КТС

Наберите номер **8-800-700-72-29** Наберите [ 2 <sup>2</sup> ].  
Введите ПИН-код и нажмите [ # # ].  
Введите пароль и нажмите [ # # ].  
Прослушайте сообщение и после звукового сигнала нажмите 1 раз тревожную кнопку, удерживая ее 1-2 секунды. Ожидайте ответ от системы.

При нажатии на тревожную кнопку 2 и более раз ситуация будет считаться тревожной, в связи с чем будет направлен экипаж быстрого реагирования!

Не забывайте после каждого нажатия кнопки отжимать КТС поворотом ключа.



## Проверка статуса объекта

Наберите номер **8-800-700-72-29**.

Наберите [ 1 <sup>1</sup> ].  
Введите ПИН-код и нажмите  
Введите пароль и нажмите [ # # ].  
После успешной авторизации вы получите подтверждение выбранной услуги.  
При неисправности охранной системы позвоните по телефону **8-800-770-70-00**

