

Управление системой VISTA



Поставить на охрану

VISTA 101 – необходимо ввести код постановки/снятия, далее нажать 2.

VISTA 501, – необходимо нажать*, после ввести номер раздела, затем код постановки/снятия, для завершения нажать 2.

Снять с охраны

VISTA 101 – необходимо ввести код постановки/снятия, далее нажать 1.

VISTA 501, - необходимо нажать*, после ввести номер раздела, затем код постановки/снятия, для завершения нажать 1.

Отменить ложный вызов

Если в результате ошибочных действий произошло ложное срабатывание сигнализации, вы можете отменить выезд Группы реагирования, позвонив в «Цезарь Сателлит» по телефону **8-800-770-70-00**.

Ваш менеджер: _____

Ваш инженер: _____

Если в процессе эксплуатации системы у вас возникли трудности или вопросы, звоните по бесплатному телефону: 8-800-770-70-00

Сервисная служба: 9337227@csat.ru, stat.kam@csat.ru

Смена контактных лиц

Для смены контактных лиц необходимо написать письмо на бланке организации, отправить на адрес stat.kam@csat.ru с указанием Ф.И.О. и мобильного номера телефона.

Проверка КТС

Наберите номер **8-800-700-72-29** Наберите [2 ²].
Введите ПИН-код и нажмите [# [#]].
Введите пароль и нажмите [# [#]].
Прослушайте сообщение и после звукового сигнала нажмите 1 раз тревожную кнопку, удерживая ее 1-2 секунды. Ожидайте ответ от системы.

При нажатии на тревожную кнопку 2 и более раз ситуация будет считаться тревожной, в связи с чем будет направлен экипаж быстрого реагирования!

Не забывайте после каждого нажатия кнопки отжимать КТС поворотом ключа.



Проверка статуса объекта

Наберите номер **8-800-700-72-29**.

Наберите [1 ¹].
Введите ПИН-код и нажмите
Введите пароль и нажмите [i [# [#]].
После успешной авторизации вы получите подтверждение выбранной услуги.
При неисправности охранной системы позвоните по телефону **8-800-770-70-00**

